

OPBEVARING

- Vandbarrieren skal opbevares, så den kan tørre. Aluminium korroderer, hvis delene opbevares for tæt i våd tilstand.
- Systemets **tætningslister** skal beskyttes mod sollys.



Bjælker og spændestykker m.v. opbevares bedst indendørs i et tørt lokale.

Ved udendørs opbevaring skal alle systemets komponenter være -

beskyttet mod sollys, støv og fugt (især havgus).



Grundprofilernes gummilister beskyttes mod sol og mekanisk påvirkning med en afdækning

NB

Har vandbarrieren været udsat for havvand eller forurenset vand, bør systemet skylles med rent ferskvand inden opbevaring



FØR OPBEVARING

- **Dæmningsbjælker** løftes ud af de faste sideprofiler ved at tage fat i og løfte bjælken helt ude ved sideprofilet. Derved er der kun friktionsmodstand fra gummilisterne i det ene sideprofil.
- **Bundforseglingen på nederste bjælke er løs** og kan falde af under demonteringen. Tag fat under bundforseglingen når bjælken løftes ud af grundprofilerne.
- **Inden vandbarrieren lægges i depot** - tjek at alle tætningslister og aluminiumsdele er hele og uden skader eller deformationer.
- **Er bjælkerne vanskelige** at løfte ud af grundprofilerne, kan en malerrulleholder (kort rulle) være en god hjælp. Skan evt. QR-koden og se, hvor nemt det er.

